




JINTEX

Sewing Machine Spare Parts

Jack A6F-E


Sewing Machine Part Book

9 pages




1. 机壳、外装部件/Machine Frame & Miscellaneous Cover Components

序号 NO	公司件号	Part NO	名称	PartName	零件描述	Description	数量	Number
1	101511001		螺钉SM3/16"×28 L=9		Screw SM3/16"×28 L=9		3	
2	10122003		面板调节孔螺塞		Rubber plug		2	
3	14437001		面板商标牌		Head card		1	
4	14401005		面板		Face plate		1	
5	13813005		左线钩		Thread guide left		1	
6	101511007		螺钉SM11/64"×40 L=6		Screw SM11/64"×40 L=6		2	
7	303979		面板组件 (喷漆)		Face plate asm		1	
8	14422001		针杆油封套		Needle bar oil seal set		1	
9	14422004		面板垫		Face plate gasket		1	
10	13122003		针杆孔塞		Rubber plug		1	
11	10122005		挑线连杆销螺孔塞		Rubber plug		2	
12	10122004		针杆白钢螺孔塞		Rubber plug		2	
13	101511004		螺钉SM3/16"×28 L=7		Screw SM3/16"×28 L=7		2	
14	13812018		挑线杆防护罩		Thread take-up lever cover		1	
15	13512004		三孔线勾		3-hole thread guide		1	
16	11419001		割线刀		Knife		1	
17	114511015		螺钉SM9/64"×40 L=6		Screw SM9/64"×40 L=6		1	
18	21022007		油圈		Rubber plug		1	
19	21012018		油封垫		Oil sealing washer		1	
20	13822001		操作屏孔塞		Rubber plug		4	
21	14412021		隔油板		Oil preventing plate		1	
22	141511002		螺钉SM3/16"×28 L=4.5		Screw SM3/16"×28 L=4.5		2	
23	14423002		隔油板油圈		Oil cotton		1	
24	114422007		后隔板垫		Side plate gasket		1	
25	114412005		后隔板卡扣支架					
26	S01001		开槽圆柱头螺钉M4×7					
27	10128016		橡胶密封垫圈		Washer		1	
28	13812007		卡簧		Buckle		1	
29	S04021		螺钉M4 L=4		Screw M4 L=4		1	
30	101511001		螺钉SM3/16"×28 L=9		Screw SM3/16"×28 L=9		6	
31	930000772		后隔板(喷漆)		Side plate		1	
32	14422002		拾压脚电磁铁橡胶垫		Flat pad		1	
33	303980		拾压脚电磁铁盖板		Presser foot electromagnet cover plate		1	
34	101511033		油管压板螺钉		Screw		1	
35	14412022		电线压板		Wire clamp		1	
36	101511001		螺钉SM3/16"×28 L=9		Screw SM3/16"×28 L=9		12	
37	10122006		送料调节孔塞		Rubber plug		1	
38	10122007		下轴工艺孔塞		Rubber plug		1	
39	138505001		螺钉M3 L=12		Screw M3 L=12		2	
40	11443003400		一体机电控面板组件(施麦克斯)		Control panel		1	
41	14437002		机头商标牌		Head card		1	
42	14322007		橡皮塞(双孔)		Four-hole Rubber plug		1	
43	1411300400		小夹线器组件		Thread tension asm		1	
44	141516019		小夹线器螺母		Thread tension nut		1	
45	11227001		小夹线弹簧		Thread tension spring		1	
46	14112017		小夹线板		Thread tension disk		2	
47	13810008		小夹线器螺柱		Thread tension post		1	
48	13812066		过线板		Thread tension guide plate		1	
49	138508006		螺钉SM3/16"×28 L=7		Screw SM3/16"×28 L=7		1	
50	11411300200		夹线器组件		Thread tension asm		1	
51	11411300300		夹线器组件 (厚料)		Thread tension asm (H)		1	
52	141516013		夹线器螺母		Thread tension nut		1	
53	10112007		夹线制动板		Thread disk rotating stopper		1	
54	10127002		夹线弹簧		Thread tension spring		1	
55	11427050		夹线弹簧 (厚料)		Thread tension spring (H)		1	
56	14112015		夹线板		Thread tension disk		2	
57	114112023		松线板		Disk stopper		1	
58	141530001		夹线螺钉		Thread tension post		1	
59	113827006		挑线簧		Thread take-up spring		1	
60	113827009		挑线簧 (厚料)		Thread take-up spring (H)		1	
61	10103011		挑线簧调节座		Thread tension base		1	
62	101515005		螺钉SM9/64"×40 L=5.5		Screw SM9/64"×40 L=5.5		1	
63	10122014		挑线簧调节座O型圈		Rubber ring		1	
64	101515010		螺钉SM15/64"×28 L=10.5		Screw SM15/64"×28 L=10.5		1	
65	14403003		松线钉支撑套		Loose wire nail support sleeve		1	
66	1442600300		松线钉组件		Loose wire nail asm.		1	
67	11493000300		电子夹线器组件		Nest less e-device		1	
68	207514007		螺钉M4 L=6		Screw M4 L=6		1	
69	13113001		固定式喂线钩		Thread guide		1	
70	401516001		螺母SM9/64"×40		Nut SM9/64"×40		1	
71	10113004		右线勾		Thread guide right		1	
72	13812019		卷边圆座		Ruler stop seat		1	
73	101511002		螺钉SM11/64"×40 L=5.5		Screw SM11/64"×40 L=5.5		1	
74	13115001		针板		Needle plate		1	
75	13115002		针板 (厚料)		Needle plate (H)		1	
76	104517002		螺钉SM11/64"×40 L=6.5		Screw SM11/64"×40 L=6.5		2	
77	140512001		底板支柱		Machine head stud		2	
78	101511019		螺钉SM3/32×56 L=2		Screw SM3/32×56 L=2		2	
79	10127009		推板簧		Slide plate spring		1	
80	10115002		推板		Screw		1	



2. 上轴、挑线部件/Main Shaft & Thread Take-up Components

序号 NO	公司件号	Part NO	名称	PartName	零件描述	Description	数量	Number
1	12226001		挑线连杆销		Thread take-up connecting rod pin		1	
2	101515001		螺钉SM15/64×28 L=13		Screw SM15/64×28 L=13		1	
3	11305010		挑线连杆 (厚料)		Thread take-up connecting rod (H)		1	
4	14422008		挑线杆断油橡胶		Thread take-up lever rubber		1	
5	1133800200		挑线杆分组件 (厚料)		Thread take-up lever asm (H)		1	
	13538003		挑线杆分组件 (HL)		Thread take-up lever asm (HL)		1	
6	10124001		挑线杆滚针轴承 (厚料)		Needle bearing (H)		2	
7	11310010		挑线曲柄分组件 (厚料)		Thread take-up crank (H)		1	
8			针杆连杆 (厚料)		Needle bar connecting rod (H)		1	
9	101517001		螺钉SM9/64×40 (左旋) L=4.8		Screw SM9/64×40 (Left hand) L=4.8		1	
10	1443800100		挑线组件		Thread take-up lever asm		1	
11	10112003		针杆曲柄护板		Needle bar crank protecting plate		1	
12	101515004		螺钉SM9/32×28 L=16		Screw SM9/32×28 L=16		1	
13	101511003		螺钉SM9/32×28L=11		Screw SM9/32×28L=11		1	
14	13804001		针杆曲柄		Needle bar crank		1	
	10404001		针杆曲柄 (厚料)		Needle bar crank (H)		1	
15	101515002		螺钉SM1/4×40 L=6		Screw SM1/4×40 L=6		2	
16	14408001		针杆曲柄挡圈		Needle bar crank snap ring		1	
17	510026		螺钉M3 L=3		Screw M3 L=3		2	
18	810046		深沟球轴承		Needle bearing		1	
19	510018		螺钉M6×0.75 L=6		Screw M6×0.75 L=6		2	
20	14303008		上轴前轴承套		Bearing bush		1	
21	10108001		上轴挡圈		Main shaft thrust collar		1	
22	101514001		螺钉SM1/4×40 L=6		Screw SM1/4×40 L=6		2	
23	14403001		上轴中轴套		Main shaft bushing mid		1	
24	101515006		螺钉SM15/64×28 L=7		Screw SM15/64×28 L=7		1	
25	H03002		挡圈20		Snap ring 20		1	
26	400811		送料偏心轮 (厚)		Feed eccentric cam (H)		1	
	400092		送料偏心轮		Feed eccentric cam		2	
	10112017		送料偏心轮盖板		Cover plate		1	
27	10812002		送料偏心轮盖板 (厚料)		Cover plate (H)		1	
28	101511013		螺钉SM1/4×40 L=13		Screw SM1/4×40 L=13		2	
29	113511003		螺钉SM9/64×40 L=5		Screw SM9/64×40 L=5		2	
30	14422009		上轴后油封		Oil seal		1	
31	14403008		上轴轴承套		Bearing bush		1	
32	B06023		GB/T276-2013 轴承61904-2RS		Needle bearing		1	
33	510018		螺钉M6×0.75 L=6		Screw M6×0.75 L=6		2	
34	H03001		GB/T894.1-1986挡圈15		Snap ring 15		1	
35	114402003		上轴		Main shaft		1	
36	510009		螺钉M6 L=8		Screw M6 L=8		2	
37	113835001		手轮		Hand wheel		1	
38	114411009		分摆套				1	
39	12922015		橡皮塞		Rubber plug		1	
40	13826009		漂亮台销		Pin		1	
41	11503001400		一体机电控箱壳组件		Electronic control box		1	
42	W01009		GB/T97.1-1985垫圈 5		Washer 5		2	
43	114513001		螺钉M5 L=20		Screw M5 L=20		3	
44	114530001		螺钉M5 L=25		Screw M5 L=25		1	
45	11503001300		一体机电控组件		Electronic control box		1	
46	144530001		电控后侧盖螺钉		Screw		1	
47	113830001		光电伺服电机		Servo motor		1	
48	951515011		螺钉组合件M3 L=12		Screw asm M3 L=12		5	
49	95100172		电机罩壳组件		Encoder housing assembly		1	
50	S09022		内六角平端紧定螺钉M3 L=4		Screw M3 L=4		1	
51	95100116		电机光栅组件		Motor grating sensor asm		1	
52	S09162		内六角平端紧定螺钉M6 L=6		Screw M6 L=6		1	
53	95100182		电机转子总成		Motor rotor		1	
54	95100171		电机定子总成		Motor stator, qixing		1	
55	13811060		绝缘防护罩		Insulating shield		1	
56	W02058		弹垫d5		Washer d5		3	
57	S05901		螺钉M5 L=50		Screw M5 L=50		1	
58	10122012		上轴孔套		Rubber plug		1	




3. 绕线部件/ Bobbin Components (1)

序号 NO	公司件号	Part NO	名称	PartName	零件描述	Description	数量	Number
1	1413104900		绕线器组件		Bobbin winder asm		1	
2	114511008		螺钉M4 L=6		Screw M4 L=6		1	
3	W02863		GB/T 93弹垫垫圈4		Washer 4		1	
4	W01142		GB/T 97.1平垫圈4		Washer 4		1	
5	14113002		压线控制板		Pressure line control board		1	
6	14112020		垫圈		Washer		1	


3. 绕线部件/ Bobbin Components (2)

序号 NO	公司件号 Part NO	名称 PartName	零件描述 Description	数量 Number
7	13812110	调节板	Regulating plate	1
8	13827013	调线复位簧	Reset spring	1
9	1411000300	绕线凸轮组件	Winding cam asm.	1
10	11329020	开口挡圈5	Ring 5	2
11	1141K510001	螺钉SM9/64×40 L=11	Screw SM9/64×40 L=11	1
12	W02865	G8/T 93弹黄垫圈3	Washer 3	1
13	14111004	绕线轮	Winding wheel	1
14	O01110	O型圈25x7	O ring 25x7	1
15	S04090	螺钉M2 L=4	Screw M2 L=4	1
16	14119003	割线刀	Secant cutter	1
17	113831003	绕线衬垫	Winding gasket	1
18	113831002	绕线器装置主座	The main seat	1
19	10127061	复位板拉簧	Drag spring	2
20	14127060	弹簧	Spring	1
21	14102003	绕线器主轴	principal axis	1
22	1410510600	绕线器连杆组件	Bobbin connecting rod asm	1
23	14111006	止动轮	Driven wheel	1
24	N07008	螺母SM9/64"×40	Nut SM9/64"×40	1
25	S09103	螺钉M4 L=4	Screw M4 L=4	2
26	11422062	密封垫	Washer	1
27	114511003	螺钉SM3/16"×28 L=10	Screw SM3/16"×28 L=10	3
28	S10009	螺钉M6 L=8	Screw M6 L=8	2
29	11435013	绕线器驱动轮	Driving wheel	1
30	1411300600	绕线夹线器	Bobbin thread tension asm.	1
31	141516019	小夹线器螺母	Thread tension nut	1
32	11427006	小夹线弹簧	Spring	1
33	14112015	夹线板	Thread tension disk	2
34	11413022	夹线导板	Thread tension guide plate	1




4. 针杆、竖轴、下轴部件/Needle bar & Upright Shaft & Hook Driving Shaft Components

序号 NO	公司件号 Part NO	名称 PartName	零件描述 Description	数量 Number
1	10403019	下轴后轴套	Hook driving shaft bushing back	1
2	113514020	螺钉SM11/64"×40 L=6	Screw SM11/64"×40 L=6	1
3	114514001	螺钉SM11/64"×40 L=4 (HL)	Screw SM11/64"×40 L=4 (HL)	1
4	10108002	下轴挡圈	Hook driving shaft snap ring	1
5	101511012	螺钉SM11/64"×40 L=4.8	Screw SM11/64"×40 L=4.8	2
6	14003004	下轴中套	Lower shaft middle bushing	1
7	11522001	油封组件12	Oil seal 12	2
8	114122004	油封组件	Oil seal	1
9	14103004	下轴前轴套组件	Lower shaft before bushing asm	1
10	14402003	下轴	Hook driving shaft	1
11	13823001	下轴限油芯	Oil wick	1
12	101530005	螺钉SM3/16"×32	Set screw SM3/16"×32	1
13	11418003	薄料旋梭	Hook asm	1
14	11418004	广源厚料旋梭 (厚料)	Hook asm (H)	1
15	13618005	旋梭组件 (HL)	Hook asm (HL)	1
16	113818002	广源薄料旋梭(1.3倍) (-P)	Hook asm (-P)	1
17	10118003	梭芯	Bobbin	1
18	10818501	梭芯 (HL)	Bobbin (HL)	1
19	13818002	梭芯 (1.3倍) (-P)	Bobbin (-P)	1
20	11218504	梭壳	Bobbin case asm	1
21	13618004	梭壳 (HL)	Bobbin case asm (HL)	1
22	13818003	梭壳 (1.3倍) (-P)	Bobbin case asm (-P)	1
23	13817001	机针DBx1#14	Needle DBx1#14	1
24	10117002	机针DPx5#21 (厚料)	Needle DPx5#21 (H)	1
25	10113002	针杆线勾	Needle bar thread guide	1
26	11412063	针杆线勾 (厚料)	Needle bar thread guide (H)	1
27	104511006	螺钉SM1/8"×44 L=4.5	Screw SM1/8"×44 L=4.5	1
28	101511005	螺钉SM9/64"×40 L=6	Screw SM9/64"×40 L=6	1
29	1440100100	针杆支架组件	Needle bar support asm	1
30	14402012	针杆 (DLC)	Needle bar	1
31	14402014	针杆 (DLC) (厚料)	Needle bar (H)	1
32	14438002	针杆连接杆 (DLC)	Needle bar connecting rod	1
33	114409004	针杆连接块	Slide block	1
34	14403006	针杆支架轴套	Needle bar stand collar	1
35	138508006	螺钉SM3/16"×28 L=7	Screw SM3/16"×28 L=7	2
36	13111002	塞子	Plug	4
37	131501004	螺钉SM9/64"×40 L=6	Screw SM9/64"×40 L=6	2
38	14426007	驱动连杆销	Driving connecting rod pin	2
39	14405002	驱动连杆	Driving connecting rod	1
40	14409004	针杆支架导轨	Needle bar guide	1
41	101511010	螺钉SM9/64"×40 L=11	Screw SM9/64"×40 L=11	2
42	10112016	旋梭定位块	Finger positioner	1
43	10112032	旋梭定位块 (厚料)	Finger positioner (H)	1
44	116511005	螺钉SM11/64"×40 L=13	Screw SM11/64"×40 L=13	1
45	144513001	螺钉SM3/16"×28 L=20	Screw SM3/16"×28 L=20	1
46	131807001	滚针轴承	Needle bearing	1
47	14409003	滑块导轨	Sliding block guide rail	1
48	14404001	针送前驱动曲柄	Sent front drive the crank pin	1
49	101511016	螺钉SM3/16"×28 L=14	Screw SM3/16"×28 L=14	2
50	14403004	针摆动轴衬套	Before the needle swing axle sleeve	1
51	14402009	针杆摆动轴	Needle bar swing axle	1
52	135515004	螺钉SM1/4"×40 L=4	Screw SM1/4"×40 L=4	4
53	13108002	挡圈	Ring	2
54	14403005	针摆动轴衬套	After the needle swing axle sleeve	1
55	14404002	针送后驱动曲柄	After driving the crank	1
56	10122006	送料调节器孔塞	Rubber plug	1
57	131N01002	螺母SM15/64"×28	Nut SM15/64"×28	2
58	14405001	针送连杆	Needle connecting rod	1
59	144520005	针送后驱动曲柄轴位螺钉	After needle to drive the crank shaft screw	1
60	144501001	螺钉SM11/64"×40 L=6	Screw SM11/64"×40 L=6	1
61	144520006	针送下驱动曲柄轴位螺钉	Driving crank adjustment screw	1
62	40128013	垫圈6.2×13×1	Washer 6.2×13×1	1
63	10102007	竖轴	Upright shaft	1
64	113803004	竖轴下轴套	Upright shaft bushing lower	1
65	10403020	竖轴上轴套	Upright shaft bushing upper	1
66	113511036	螺钉SM5/64"×28 L=4.7	Screw SM5/64"×28 L=4.7	1
67	101515014	螺钉SM1/4"×40 L=7	Screw SM1/4"×40 L=7	8
68	10425004	上轴伞齿轮	Upper shaft bevel gear	1
69	10425003	竖轴上伞齿轮	Upper small bevel gear asm	1




5. 送料部件 /Feed Mechanism Components

序号 NO	公司件号	Part NO	名称	PartName	零件描述	Description	数量	Number
1	114905001		针距连杆		Needle pitch rod		1	
2	S10009		螺钉M6 L=8		Screw M6 L=8		4	
3	114904001		针距曲柄销		Needle gage crank		1	
4	114926001		针距曲柄销		Needle gage crank pin		2	
5	114903001		步进电机轴套		Stepper motor bushing		1	
6	115000113		步进电机(功率)		Stepper motor (Power Max)		1	
7	10126011		送料曲柄销		Feed rocker crank pin		1	
8	14404004		针送下驱动曲柄 (一体式)		Crank		1	
9	144514001		螺钉SM9/32"×28 L=8		Screw SM9/32"×28 L=8		2	
10	101511005		螺钉 SM9/64"×40 L=6		Screw SM9/64"×40 L=6		4	
11	114022002		橡皮塞		Rubber plug		2	
12	400083		送料连杆		Rocker shaft connecting rod		1	
13	13805002		送料连杆 (厚料)		Rocker shaft connecting rod (H)		1	
13	10126006		送料连杆销		Connecting rod pin		1	
14	400093		抱牙连杆		Connecting rod		1	
15	101516003		螺母SM9/32"×28		Hinge Screw SM9/32"×28		1	
16	10104004		抱牙后曲柄		Feed driving shaft crank		1	
17	101511016		螺钉SM3/16"×28 L=14		Screw SM3/16"×28 L=14		1	
18	101520005		抱牙连杆轴位螺钉SM9/32"×28		Hinge Screw SM9/32"×28		1	
19	114022001		O型圈		O ring		2	
20	14022008		送料轴油封孔塞		Plug		2	
21	14003002		送料轴后轴套		Axle sleeve		2	
22	1142200800		油封组件22		Oil seal		2	
23	14402007		抱牙轴		Feed driving shaft		1	
24	14402008		送料轴		Feed rocker shaft		1	
25	101515002		螺钉SM1/4"×40 L=6		Screw SM1/4"×40 L=6		4	
26	10108003		送料轴销		Feed rocker shaft snap ring		2	
27	10403015		轴套		Bushing		2	
28	H03001		GB/T894.1-1986挡圈 15		Snap ring 15		2	
29	10104003		抱牙叉形曲柄		Driving shaft crank		1	
30	1138N530004		螺钉SM11/64"×40 L=10.5		Screw SM11/64"×40 L=10.5		1	
31	101511016		螺钉SM3/16"×28 L=14		Screw SM3/16"×28 L=14		1	
32	10128003		牙架座螺钉垫圈		Washer		1	
33	14022003		送料轴前孔塞		Spout plug		1	
34	1440700300		牙架组件 (成品)		Feed bar asm		1	
35	10401007		牙架销		Feed bar pin		1	
36	480095		牙架座		Feed bar bed		1	
37	101511025		螺钉SM11/64"×40 L=7		Screw SM11/64"×40 L=7		1	
38	14407003		牙架		Feed bar		1	
39	13114001		送料牙		Feed dog		1	
40	13114003		送料牙 (厚料)		Feed dog (H)		1	
41	101511018		螺钉SM1/8"×44 L=6		Screw SM1/8"×44 L=6		2	
42	101515010		螺钉SM15/64"×28 L=10.5		Screw SM15/64"×28 L=10.5		1	
43	10126009		送料摆动板座左销		Left pin		1	
44	10126007		短摆动板连杆销		Connecting pin		2	
45	13809007		送料短摆动板		Feed short shaking plate		2	
46	13809008		送料长摆动板		Feed long shaking plate		2	
47	114901001		送料摆动板座分部件		Feed shaking plate bed components		1	
48	10126010		送料摆动板座右销		Right pin		1	
49	113514010		螺钉SM15/64"×28 L=12		Screw SM15/64"×28 L=12		1	
50	13812081		拉簧固定板		Fixed plate		1	
50	14022015		右销孔塞		Spout plug		1	




6. 自动倒送料/Automatic Reverse Feed Components

序号 NO	公司件号	Part NO	名称	PartName	零件描述	Description	数量	Number
1	101511004		螺钉SM3/16"×28 L=7		Screw SM3/16"×28 L=7		1	
2	1443000700		LED灯组件		LED Light asm		1	
3	11443004000		双开关组件		Double switch components		1	
4	131502001		螺钉3/16"×28 L=6.5		Screw 3/16"×28 L=6.5		4	
5	113811004		尼龙扎带		Cable band		9	
6	141516014		螺母SM11/64"×40		Nut SM11/64"×40		1	
7	1443000800		短线头电磁铁组件		Thread trimmer solenoid asm.		1	
8	14112002		短线头电磁铁支架		Bracket		1	
9	101511026		螺钉SM15/64"×28 L=9		Screw SM15/64"×28 L=9		2	
10	N01005		螺母 M4		Nut M4		2	
11	113822005		橡胶垫		Washer		1	
12	112516006		螺母SM1/4"×40		Nut SM1/4"×40		1	
13	W02002		GB/T97.1-1985垫圈4		Washer 4		2	
14	14126001		短线头电磁铁顶销		Pin		1	
15	14105001		短线头连杆		Rod		1	
16	14127001		限位挡块		Lower sensor		1	




7. 自动剪线部件/Feed Mechanism Components

序号 NO	公司件号	Part NO	名称	PartName	零件描述	Description	数量	Number
1	114517001		螺钉M3 L=8.5	Screw M3 L=8.5			3	
2	14112005		刀架压板	Knife bracket press component			1	
3	14119002		辅助动刀	knife			1	
4	14119005		辅助动刀 (厚料)	knife (H)			1	
5	1440700200		剪线辅助刀架组件	Knife bracket			1	
6	113517002		螺钉SM11/64"x40 L=4.4	Screw SM11/64"x40 L=4.4			1	
7	131501002		螺钉SM11/64"x40 L=4	Screw SM11/64"x40 L=4			1	
8	14119001		活动刀	knife			1	
9	113517002		螺钉SM11/64"x40 L=4.4	Screw SM11/64"x40 L=4.4			2	
10	14407001		剪线主刀架	Knife bracket			1	
11	114516004		螺母SM11/64"x40	Nut SM11/64"x40			1	
12	14112001		分线片	Needle guard patch			1	
13	201511009		螺钉SM9/64"x40 L=5.5	Screw SM9/64"x40 L=5.5			1	
14	113520001		螺钉SM11/64"x40 L=6.5	Screw SM11/64"x40 L=6.5			1	
15	114112013		连杆	Connecting rod			1	
16	141520002		剪线曲柄轴位螺钉	Screw			1	
17	14104003		剪线曲柄轴	Crank			1	
18	S10007		螺钉M4 L=4	Screw M4 L=4			1	
19	S05004		螺钉M5 L=14	Screw M5 L=14			1	
20	11511001		驱动曲柄止动块	Stop block			1	
21	14104001		剪线曲柄	Crank			1	
22	11327001		弹簧	Spring			1	
23	11230004		14孔插座	Plug			1	
24	11230005		电线插针	Pin			2	
25	14130001		10孔插座	Plug			1	
26	14103003		剪线轴套	Thread cutting shaft bushing			1	
27	11503005		驱动曲柄轴衬套	Crank drive shaft bushing			1	
28	113514020		螺钉SM11/64"x40 L=6	Screw SM11/64"x40 L=6			1	
29	11322002		出簧端盖	Spring cover			1	
30	11327002		弹簧	Spring			1	
31	14104002		剪线凸轮曲柄轴	Crank shaft			1	
32	1400400100		剪线驱动组件	Thread trimmer drive asm			1	
33	101514001		螺钉SM1/4"x40 L=6	Screw SM1/4"x40 L=6			1	
34	11324001		滚柱	Rolling pin			1	
35	1138NS16007		螺母SM11/64"x40	Nut SM11/64"x40			1	
36	116514005		螺钉SM1/4"x40 L=10	Screw SM1/4"x40 L=10			2	
37	11309030		凸轮顶柱	Push rod			2	
38	11310004		剪线凸轮	Cam			1	
39	11310011		剪线凸轮 (厚料)	Cam (H)			1	
40	14002004		切线驱动轴	Shaft			1	
41	H05013		GB/T896-1986挡圈6	Snap ring 6			1	
42	10112003		针杆曲柄护板	Needle bar crank protecting plate			1	
43	11322003		电磁铁缓冲片	Solenoid cushion rubber			1	
44	N01005		螺母 M4	Nut M4			2	
45	W02002		GB/T97.1-1985垫圈4	Washer 4			2	
46	11309001		切线电磁铁销钉	Solenoid pin			1	
47	1401200200		切线电磁铁支架组件	Bracket			1	
48	S17002		螺钉M6 L=10	Screw M6 L=10			2	
49	14112022		切线杠杆	Tangent lever			1	
50	H03015		GB/T894.1 卡簧8	Ring 8			1	
51	10112003		针杆曲柄护板	Needle bar crank protecting plate			1	
52	112516006		螺母SM1/4"x40	Nut SM1/4"x40			1	
53	113822005		橡胶带	Washer			1	
54	11493000500		剪线电磁铁组件	Thread trimmer solenoid asm.			1	
55	10112022		架板供电管压板	Plate			1	
56	/		自动剪线部件 (-HL用)	Feed Mechanism Components (-HL)			/	
57	113515002		螺钉SM1/8"x44 L=9.5	Screw SM1/8"x44 L=9.5			1	
58	13119001		定刀	Secant knife			1	
59	113517001		螺钉SM9/64"x40 L=6	Screw SM9/64"x40 L=6			1	
60	11312003		护针片	Needle guard patch			1	
61	201511009		螺钉SM9/64"x40 L=5.5	Screw SM9/64"x40 L=5.5			1	
62	113511001		螺钉SM11/64"x40 L=12	Screw SM11/64"x40 L=12			1	
63	10128003		牙架座螺钉垫圈	Washer			2	
64	14012004		刀架压板组件	Knife bracket press component			1	
65	114412001		刀架压板	Knife bracket press			1	
66	13803012		短套	Short bushing			2	
67	113517002		螺钉SM11/64"x40 L=4.4	Screw SM11/64"x40 L=4.4			2	
68	11319002		活动刀	Motorial knife			1	
69	114419001		剪线刀架	Knife bracket			1	
70	113520001		螺钉SM11/64"x40 L=6.5	Screw SM11/64"x40 L=6.5			2	
71	11312005		连杆	Connecting rod			1	
72	114516004		螺母SM11/64"x40	Nut SM11/64"x40			1	
73	114404005		曲柄	Crank			1	
74	11322001		驱动曲柄止动块	Crank driver stopper block			1	
75	S05004		螺钉M5 L=14	Screw M5 L=14			1	
76	11327001		弹簧	Spring			1	




8. 润滑、油量检测部件/Oil Lubrication & Oil Measuring Components

序号NO	公司件号	Part NO	名称	PartName	零件描述	Description	数量	Number
1	11211004		油窗		Oil sight window		1	
2	10122019		油窗O形圈		Rubber ring		1	
3	14021001		油管Φ4×Φ6		Tubing Φ4xΦ6		0.6M	
4	14436001		铝油管Φ4.5xΦ6		Aluminum tubing Φ4.5xΦ6		1	
5	101530008		油泵连接螺栓		Oil pump connecting stud		1	
6	11329010		开口挡圈10		Snap ring 10		1	
7	10121001		下供油管		Hook driving shaft oil tube		1	
8	10112020		油泵安装板		Oil pump installing base		1	
9	W03002		弹簧		Spring washer		1	
10	209512001		螺钉SM11/64"×40 L=10.5		Screw SM11/64"×40 L=10.5		1	
11	10103022		油泵体衬套		Oil pump bushing		1	
12	101530007		柱塞螺钉		Plunger Screw		1	
13	10127013		柱塞簧		Plunger spring		1	
14	10122018		回油柱塞		Plunger		1	
15	10120001		油泵体		Oil pump		1	
16	S04093		螺钉M3 L=6		Screw M3 L=6		3	
17	10111003		油泵叶轮		Oil pump impeller		1	
18	10112021		油泵叶轮托板		Oil pump impeller cover		1	
19	10111007		油杯盖		Lubricating oil pump cover		1	
20	101530006		螺钉ST2.9 L=10		Screw ST2.9 L=10		3	
21	1012000100		油泵分部件		Lubricating oil pump component		1	
22	10136001		供油管接头		Rubber joint		1	
23	14112007		过线勾		Over wire hook		1	
24	W02004		GB/T93-1987弹簧M6		Spring Washer M6		1	
25	116530003		螺钉SM15/64"×28 L=14.5		Screw SM15/64"×28 L=14.5		1	
26	14021003		铝油管		Aluminum tubing		1	
27	113811004		尼龙扎带		Cable band		4	
28	14036004		油盘喷嘴		Oil nozzle		1	
29	14036002		回油管		Oil nozzle		3	
30	20429001		油管卡簧6.5		Oil pipe clamp spring 6.5		4	
31	14021001		油管Φ4×Φ6		Tubing Φ4xΦ6		0.15M	
32	30129007		油管卡簧6		Oil pipe clamp spring 6		1	
33	10123010		油棉		Oil wick		2	
34	14036003		供油管		Oil nozzle		1	
35	14022011		O形圈		Rubber ring		1	
36	140530001		油量调节螺钉		Oil volume adjusting screw		1	
37	14423001		回油毡		Oil felt felt		1	
38	14427003		回油毡夹		Asphalt felt clamp		1	
39	101511004		螺钉SM3/16"×28 L=7		Screw SM3/16"×28 L=7		1	
40	10112023		回油管夹		Oil tube clamp		1	
41	10121007		回油管组件		Oil return tube component		1	
42	10121008		回油管		Oil return tube		1	
43	10112025		油线固定板 (厚料)		Oil line fixing plate (H)		1	
44	101511010		螺钉SM9/64"×40 L=11 (厚料)		Screw SM9/64"×40 L=11 (H)		2	
45	10123010		油棉 (厚料)		Oil wick (H)		1	
46	11493000700		油量检测装置组件		Oil measuring device		1	
47	140516001		螺母		Nut		1	
48	14028001		弹性垫圈		Washer		1	
49	14012006		油量检测装置固定板		Pull spring fixing plate		1	
50	14011004		油量检测罩壳		Shell		1	
51	14002005		导向柱		Guide pillar		1	
52	14030002-01		浮子		Float		1	
53	H05040		开口挡圈6		Ring 6		1	
54	101511026		螺钉SM15/64"×28 L=9		Screw SM15/64"×28 L=9		2	
55	11412200200		油标		Oil mark		1	
56	13811015		油窗		Oil window		1	



9. 油盘、膝控抬压脚部件/Oil Ceservoir & Knee Lifter Components


序号 NO	公司件号	Part NO	名称	PartName	零件描述	Description	数量	Number
1	114101010		油盘		Oil reservoir		1	
2	14022001		油盘密封垫		Seal		1	
3	H05012		开口挡圈4(日标)		Snap ring 4		1	
4	40128013		垫圈 6.2×13×1		washer 6.2×13×1		2	
5	14327002		顶帽弹簧		Knee lifter push rod Spring		1	
6	11211005		自锁式尼龙扎带		Cable band		1	
7	114111012		顶帽组件		Knee lifter push rod		1	
8	114122009		顶帽防帽		Knee lifter push rod hat		1	
9	101511023		螺钉SM3/16"×28 L=6.5		Screw SM3/16"×28 L=6.5		1	
10	10131001		油盘磁块		Oil reservoir magnet		1	
11	1401202700		抬压脚双向曲柄组件		Lifting foot bidirectional crank asm		1	
12	10112027		抬压脚双向曲柄		Knee lifter crank		1	
13	14027016		双向自锁弹簧		Knee lifter spring		1	
14	H05010		挡圈9		Snap ring 9		1	
15	1400200100		抬压脚轴组件		Knee lifter shaft		1	
16	S07020		螺钉M6 L=20		Screw M6 L=20		2	
17	101516004		螺母M6		Nut M6		2	
18	101512002		螺钉M6 L=24.5		Screw M6 L=24.5		1	
19	S05240		螺钉M6 L=20		Screw M6 L=20		4	
20	20528014		油盘轴油封圈		Ring		1	
21	301511015		螺钉SM3/8"×28 L=13		Screw SM3/8"×28 L=13		1	
22	113511004		螺钉M4 L=8		Screw M4 L=8		1	
23	114112021		电线压板		Wire clamp		1	



10. 压料、自动抬压脚部件 /Presser Bar & Auto Lifter Components

序号 NO	公司件号	Part NO	名称	PartName	零件描述	Description	数量	Number
1	101511010		螺钉SM9/64"x40 L=11		Screw SM9/64"x40 L=11		1	
2	10128002		压脚板手螺钉垫圈		Washer		1	
3	13811029		压脚板手		Hand lifter		1	
4	O01004		O型圈		Rubber ring		1	
5	1441000200		压脚板手凸轮分部件		Hand lifter cam asm		1	
6	131520001		前杠杆螺钉		Screw		1	
7	10128016		螺栓铜垫圈		Washer		2	
8	1441200300		前杠杆组件		Front lever assembly		1	
9	1441200400		抬压脚前杠杆分部件		Lift front lever component		1	
10	14428002		垫圈6.5x13x0.8		Washer 6.5x13x0.8		1	
11	14412005		压脚升降板		Lifting plate		1	
12	H05003		GB/T896-1986 垫圈 5		Snap ring 5		2	
13	14412006		拉杆		Pull rod		1	
14	114511015		螺钉SM9/64"x40 L=6		Screw SM9/64"x40 L=6		1	
15	13108001		垫圈		Ring		1	
16	114122006		松线油封		Oil seal		1	
17	11413001800		松线电磁铁组件		Solenoid		1	
18	H03054		挡圈6		Snap ring 6		1	
19	14128001		松线顶板垫片		Loose top gasket		1	
20	114401008		A6FE-0331松线顶板		Wire release plate		1	
21	114402005		A6FE-0351松线顶板连接销		Pin		1	
22	114427003		A6FE-0349松线顶板复位簧		Spring		1	
23	114412006		抬压脚顶杆		Presser foot lever		1	
24	14412012		膝控制抬压脚后杠杆		Knee control lever rear lever		1	
25	101520004		抬压脚拉杆螺钉SM3/16"x32		Screw SM3/16"x32		1	
26	14422006		抬压脚后杠杆橡胶垫		Rubber pad		1	
27	144520004		后杠杆轴位螺钉		Hinge screw		1	
28	14412015		自动抬压脚后杠杆		Knee lifter back lever		1	
29	14428001		平垫圈8.2x15x1		Flat washer 8.2x15x1		1	
30	137520001		抬压脚顶杆轴位螺钉		Axial screw		1	
31	N01012		螺母M6		Nut M6		1	
32	14402006		自动抬压脚顶柱		Knee lifter connecting rod		1	
33	14411001		塑料滚轮		Wheel		1	
34	11329020		垫圈5		Snap ring 5		1	
35	114426001		电磁铁接头		Connector		1	
36	113516004		法兰螺母M8		Flange nuts M8		1	
37	11322008		电磁铁上垫片		Washer		1	
38	11443004200		抬压脚电磁铁组件		Solenoid asm		1	
			抬压脚电磁铁组件 (厚料)		Solenoid asm (H)		1	
39	101511001		螺钉SM3/16"x28 L=9		Screw SM3/16"x28 L=9		4	
40	1311600100		抬压脚组件		Presser foot asm		1	
	1131600100		抬压脚组件 (厚料)		Presser foot asm (H)		1	
41	101511009		螺钉SM9/64"x40 L=10.5		Screw SM9/64"x40 L=10.5		1	
42	11402009		压杆		Presser bar		1	
43	10103012		压杆衬套		Presser bar bushing,lower		1	
44	10122112		压杆防油套		Pressure bar oil cover		1	
45	1440900200		压杆导架组件		Strut guide asm		1	
46	14426002		压杆导架销钉		Push rod guide pin		1	
47	H05002		GB/T896-1986垫圈3		Snap ring 3		2	
48	101515007		螺钉SM1/4"x40 L=8		Screw SM1/4"x40 L=8		1	
49	14409002		压杆导架		Presser bar guide bracket		1	
50	10102003		调压导杆		Press regulating guide bar		1	
51	113827010		调压弹簧		Press regulating spring		1	
	10127024		调压弹簧 (厚料)		Press regulating spring (H)		1	
52	1138NS30003		调压螺钉SM1/2"x28		Screw SM1/2"x28		1	
53	1138NS16005		调压螺母SM1/2"x28		Nut SM1/2"x28		1	
54	114429001		垫圈5x10x0.8		Washer 5x10x0.8		1	

11



11. 机头附件/Machine Head Accessories

序号 NO	公司件号	Part NO	名称	PartName	零件描述	Description	数量	Number
1	1011203100		机头连接钩组件		Hinge component		2	
2	14022022		机头座垫		Die cushion		2	
3	101530010		机头连接钩座钉 (P19)		Nail (P19)		2	
4	10131004		螺丝刀 (小)		Screw driver (small)		1	
5	10131003		螺丝刀 (中)		Screw driver (medium)		1	
6	20731047		螺丝刀 (大)		Screw driver (large)		1	
7	10122060		机头连接钩座		Head connecting rubber cushion		2	
8	14022023		机头支架		Nose support		2	
9	101530014		螺钉M4 L=20		Screw M4 L=20		6	
10	115011003		机头支柱		Machine head rest pin		1	
11	13817001		机针DBx1#14		Needle DBx1#14		4	
11	10117002		机针DPx5#21 (厚料)		Needle DPx5#21 (H)		4	
12	20131039		漏斗		Funnel		1	
13	10118003		梭芯		Bobbin		2	
13	10818501		大梭芯 (HL)		Bobbin (HL)		2	
13	13818002		梭芯 (-P)		Bobbin (-P)		2	
14	1141NS30001		鞋钉 (P25)		Nail (P25)		4	
15	1381101200		油箱组件		Oilier component		1	
16	14411002		油盘托盘		Disk tray		1	
17	114131001		防尘罩		Dust cover		1	
18	11411029		注射器		Syringe		1	
19	11431038		进口黄油		Butter		0.003Kg	
20	1383100300		线架组件		Thread stand asm.		1	
21	20131019		线架杆顶防护橡皮		Spool rest rod rubber cap		1	
22	W01047		垫圈M5		Washer M5		2	
23	504050		螺钉M5 L=16		Screw M5 L=16		3	
24	N01034		螺母M5		Nut M5		4	
25	13831022		上线架过线杆		Spool rest arm upper		1	
26	10113011		过线圈 (内)		Thread guide ring		2	
27	10113010		过线圈 (外)		Thread guide ring		2	
28	13831019		线架杆上带		Spool rest rod upper		1	
29	13831021		线架杆接头		Spool rest rod joint		1	
30	13831020		线架杆下带		Spool rest rod lower		1	
31	10122106		橡胶垫圈		Spool rest rod rubber ring		2	
32	W01052		垫圈M16		Washer M16		2	
33	N02008		螺母M16		Nut M16		1	
34	504051		螺钉M5 L=31.5		Screw M5 L=31.5		1	
35	N01034		螺母M5		Nut M5		2	
36	W03002		弹簧垫圈 M5		Spring washer M5		2	
37	13831023		下线架过线杆		Spool rest arm lower		1	
38	13831024		线盘		Spool rest		2	
39	20131010		线盘垫		Spool rest cushion		2	
40	20131006		线盘钉		Spool pin		2	
41	13831025		线盘防松垫		Spool retainer		2	

杰克缝纫机股份有限公司

杰克缝纫机

全球销量遥遥领先

公司地址: 中国浙江省台州市椒江区三平东海大道东段1008号
NO.1008, DONGHAI AVENUE EAST, JIAOJIANG DISTRICT,TAIZHOU CITY, ZHEJIANG

邮编: 318000

国内销售部:

电话: 0086-0576-88177788 88177789

传真: 0086-0576-88177758

国际贸易部:

电话: 0086-0576-88177782 88177774

传真: 0086-0576-88177787

免费售后服务电话: 400-8876858

http://www.chinajack.com

资料如有更改, 恕不另行通知, 以实物为准。

You will be not informed if the file has been revised.Please set sample as standard.



请扫描下方二维码

http://www.chinajack.com

jintex.in